


Light Tower

組立説明書



ArTeC®



Biped Walking Robot

組立説明書のアイコンについて




枠内に用意するパーツを表示 しています。 枠内の数字は用意するパーツ の数を表しています。



組み立て時のポイントや注意する点を説明しています。





組み立て時にパーツの向き を変える場合に表示して います。







枠内に組み立て後の完成 イメージを表示しています。































































全体の組み立て


(1) タッチセンサー から出ているコードを、A4 に接続します。









(3) LED 青から出ているコードを、A2 に接続し、LED 白から出ているコードを A3 に接続します。





(4) LED 緑から出ているコードを、A1 に接続。LED 赤から出ているコードを A0 に接続します。



5 ブザーから出ているコードを、A5 に接続。光センサーから出ているコードを A6 に接続。音センサーから出ているコードを A7 に接続します。









電池の交換方法











プラスドライバー (番手 No.1) を使用します。



プラス、マイナスに注意し て電池を入れてください。

> 電池を入れたら逆の手順で 電池ボックスを戻してくだ さい。

ライトタワーの完成

●ロボットを動作させる前に組み立てが正しく行われていることをもう一度確認してください。









ライトタワーの動作

下記 URL の「Studuino プログラミング環境セットアップ方法」に従い、 ソフトウェアのインストールを行ってください。

※ソフトウェアがインストールされている場合は①に進んでください。

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/

- 1 Studuino 本体と PC を USB ケーブルで接続します。 詳細は「Studuino プログラミング環境取扱説明書」 1.3. Studuino について を参照してください。
- 下記 URL の Robotist ページから「Robotist 作例集」に入り、プログラムファイル
 「LightTower.ipd」をダウンロードしてください。

http://www.artec-kk.co.jp/robotist/



ダウンロードしたプログラムファイルを開きます。


◆
 プログラム転送ボタン
◆
 Studuino 本体にプログラムを転送します。




(**5**) Studuino 本体から USB ケーブルを取り外します。

ライトタワーの動作

1 音センサーが音に反応すると LED が 5 秒間点灯します。 また、暗所に置くことで光センサーが反応し、点灯し続けます。




② タッチセンサーを押すことで LED が点灯し、電子ブザーから音楽が鳴ります。



センサー値の条件設定

各種センサーはダウンロードしたプログラムの初期設定では使用環境によってうまく機能しない 場合があります。その場合は、ソフトウェア内でセンサー値の条件設定を行います。



センサーが設定されている ボックスをクリックし、下 の条件ボックスにでてくる 範囲設定を調整します。

左右にドラッグして範囲設 定を調整します。

詳細は「Studuino プログラミング環境取扱説明書」 4.4. 属性エリア • センサー条件アイコン を参照してください。